



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция к декоративному фонтану

Подготовка фонтана к работе:



1. Подсоедините помпу-насос к трубке с задней стороны фонтана и расположите её внутри (благодаря присоскам помпу легко зафиксировать).



2. Разъёмный штекер поместите в отверстие, расположенное сверху.



3. Далее залейте воду в фонтан, полностью покрыв помпу.



Рекомендации по уходу и содержанию декоративного фонтана:

1. Перед подключением декоративного фонтана в сеть нужно наполнить его водой так, чтобы уровень был выше помпы.
2. Убедитесь, что Вы расположили фонтан на поверхности, которая не портится от воды.
3. Убедитесь, что нижняя петля электрического шнура находится ниже уровня розетки для формирования «антикапельной петли». Это предотвратит попадание воды в розетку в случае её стекания по электрошнуру.
4. Раз в неделю рекомендуется менять воду. Если опустить в воду серебро (монетку и т.п.) – воду можно менять раз в месяц.
5. Следует регулярно следить за уровнем воды в чаше фонтана, при необходимости подливать её.
6. С помощью переключателя, расположенного на помпе, можно регулировать силу потока воды.
7. Всегда выключайте электрошнур помпы из розетки перед любыми манипуляциями с помпой.
8. Запрещается работа помпы без воды.
9. Если Вы считаете, что Ваш фонтан дает недостаточно влаги, то Вы можете приобрести суперувлажнитель – имитатор тумана, и встроить его в фонтан.

Предупреждение: не использовать для помпы другие жидкости, кроме воды!

